How-To: Universal AP van HiveOS omzetten naar WiNG OS 7 via CLI

Console aansluiten	Putty starten	Com # Speed 9600	
Inloggen	Username: admin Password: aerohive		
Controleer firmware versie	Show version	Version: HiveOS 10.2r4 (of hoger)	
WiNG boot-os klaar zetten voor reboot	_system boot-os WiNG		
Herstart in recovery mode	Reboot		
Reboot bevestigen	Y		
Console aansluiten	Putty starten	Com # Speed 115200	
Inloggen	Username: admin Password: admin123	BusyBox v1.17.4 built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands.	
Enter Standalone mode	AP adoption discovery process in progress... To cancel and boot in Standalone mode, type (s):	S	
Enter console mode	Please press Enter to activate this console.	"Enter"	
Inloggen	Username: admin Password: admin123	Nieuw password ingeven en bevestigen	Password: test Password: test
Controleer firmware versie	Show version	Version 7.5.0.0-005R (of hoger)	

Vragen of advies nodig? Neem contact op met onze experts!
Telefoon: +31 (0)70 764 06 00
E-mail: Support@kappadata.nl

Kappa Data
Laan van Zuid Hoorn 51
2289 DC Rijswijk